



Mi LCD Writing Tablet 13.5"



ID: 28505 SKU: BHR4245GL

Surface LCD personnalisée pour une écriture nette et fluide

- La surface LCD offre un confort d'écriture et une visibilité optimale du tracé grâce à une couleur bleu-vert. Retrouvez les sensations de l'écriture manuscrite traditionnelle, version numérique !

Technologie de détection haute sensibilité pour une épaisseur variable de l'écriture en fonction de la pression appliquée sur le stylet.

- Écrivez à tout moment du bout des doigts ou utilisez le stylet pour plus de précision.

- Utilisez le bouton pour effacer l'écran et recommencer.

Pas de radiation, sans danger pour les enfants

- La tablette ne cause pas de scintillement, de lumière bleue et reflète la lumière naturelle.

- Pas d'encre, ni de pigment chimique. Inoffensif pour les yeux et la peau.

Stylet magnétique pour une utilisation et un rangement facile

- Stylet magnétique léger (seulement 7g)
- Saisissez-vous à tout moment du stylet. Aucun risque de l'égarer.

l'écluse de verrouillage

-Activez le bouton de verrouillage pour éviter de perdre tout contenu important sur l'écran.

Batterie longue autonomie

-Pour 100 cycles d'écriture/effacement de la tablette, la durée de vie de la batterie atteint 1 an.



Maintenance :

•Voyage d'affaires

Une tablette ultrafine et légère, idéale pour vos déplacements

•Le meilleur outil de brainstorming

Exprimez et partagez vos idées de manière claire avec vos collègues




•Utilisation pédagogique

Passez un bon moment avec vos enfants en stimulant leur créativité et leur imagination.



• Pense-bête et message pour la famille

Laissez un message à vos enfants, à vos proches et égayez le quotidien avec une petite touche personnelle.




•Surface d'écriture

Écrivez et dessinez facilement sur la surface d'écriture.

Pour une meilleure expérience d'écriture et afin d'éviter d'endommager la surface de l'écran, veuillez utiliser le stylet fourni avec la tablette

•Zone magnétique


Les côtés de la tablette et le stylet sont magnétiques pour faciliter le rangement.


Note: Le verrouillage est réglé sur  par défaut

•Bouton reset

Appuyez sur ce bouton pour effacer le contenu à l'écran, lorsque le bouton de verrouillage est

•Bouton Verrouillage

Activez la fonction d'effacement, en réglant le  bouton sur

Pour désactiver la fonction d'effacement, réglez sur 

Note: Le verrouillage est réglé sur  par défaut

•Compartiment batterie

Une pile bouton CR2025 est fournie avec la tablette d'écriture. Si la pile est épuisée, veuillez la remplacer dès que possible.

Daily Care & Maintenance :

- 1.La tablette contient des composants électriques et une pile. Les tâches sur la surface peuvent être essuyées avec un chiffon doux et sec.
- 2.Conservez la tablette dans un endroit frais. N'utilisez pas cette tablette dans un environnement poussiéreux et humide avec des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 5°C
- 3.Ne pas exposer cette tablette à une lumière forte ou à des rayons UV

Consignes

- 1.Cette tablette utilise une pile CR2025. Lorsque la pile est épuisée, le contenu de la zone d'écriture ne peut pas être effacé. Veuillez remplacer la pile dès que possible.
- 2.N'utilisez pas d'objets pointus ou durs sur la surface d'écriture afin d'éviter de la rayer.
- 3.Cette tablette contient de petites pièces telles qu'une pile, un couvercle de pile. Les petites pièces ne sont pas des jouets, ne laissez pas les enfants jouer avec pour éviter tout risque d'inhalation et suffocation.

Caractéristiques

Modèle du produit : XMxHB02WC

Dimensions: 318 x 225 x 7 mm

Poids net : 0.345kg (avec la batterie)

Matière : ABS, polymère, Écran Cristaux Liquide (LCD)

Batterie : CR2025

Inclus : Mi LCD Writing Tablet 13.5" (avec pile), stylet, manuel utilisateur, notice de garantie