

95.00 mm

65.00 mm

使用本产品前，请仔细阅读本产品说明书


感谢您购买和使用极米科技产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书。如果您未按产品说明书或注意事项操作，而导致任何的人身伤害、财产或其它损失，极米科技将不承担责任。

关于本产品说明书（以下简称“说明书”）


说明书版权属于极米科技所有；说明书提及的商标、字号属于它们各自的权利所有者；说明书内容如与实际产品不一致，以实际产品为准。如果您对说明书的任何内容或条款存在异议，请在购机后七日内向极米科技提出书面异议，否则视您已经同意、理解并接受说明书全部内容。

*极米科技保留对说明书解释和修改的权利


1 配件清单




球形云台*1



线卡*1



金属连接杆*2



底座*1

*备注：请仔细检查产品实物是否与清单一致，如有不符，请及时与客服联系。

2 操作步骤

- 将两根连接杆进行连接
- 连接杆和底座连接


- 将云台顺时针旋入连接杆
- 将机器底部螺孔对准云台螺母（部分机器需要转接盘），顺时针旋紧

- 连接电源，打开机器光机，旋转云台旋钮，将画面投射至合适的位置，锁紧云台旋钮

- 将线卡卡在连接杆上，并将电源线（或其他线材）卡入卡槽内

- 开启美妙的观影之旅

*备注：支架使用，需保证地面水平。若地面存在坑洼、鼓包等不平整处，可能导致支架和机器有倾斜风险，请谨慎操作。建议选购防水垫布铺设使用，观影效果更佳。



微信扫码

成都极米科技股份有限公司
四川成都高新区天府软件园A区4楼
全国服务热线：400-0028-960 官方网站：www.xgimi.com

尊敬的用户：您好！

为了保障您的权益，敬请关注以下信息！

极米产品保修凭证实行一机一证，请您妥善保管保修凭证，遗失不补！有效的保修凭证是更好实现您“包修、包换、包退”（简称“三包”）权益的基本保证（有效保修凭证：填写的内容全面、真实、正确，无涂改痕迹）

合格证 已检验

真诚地感谢您购买极米科技的产品

保修规定

极米产品“三包”服务承诺

7日免费退货

极米向您承诺：自您收到购买的商品之日起7日内（含），产品出现非人为损坏的性能故障，您可享受免费退货服务。退货商品请保留商品的全部配件。自收到退回商品之日起7日内，极米将为您退还支付的商品价款。退货商品的运费由极米承担

15日免费换货

极米向您承诺：自您收到购买的商品之日起15日内（含），产品出现非人为损坏的性能故障，您可享受免费换货服务。来回运费由极米承担

180天免费保修

极米向您承诺：自您收到购买的商品之日起180天内（含），产品出现非人为损坏的性能故障，您可享受免费维修服务。来回运费由极米承担

注意

- 本承诺仅适用于中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外），如国家法律另有规定的，按照国家的相应法律执行
- 更换后的故障部件归极米所有
- 寄回维修时将“三包”凭证一起填写寄回，在寄回前请先与您购买产品的商家客服确认故障

不在“三包”服务承诺范围内的情形（但不仅限于下列情形）：

自您收到购买的商品之日起，若属于下列原因中的任何一种导致设备出现故障或损坏的，极米有权根据国家“三包”有关规定，不按“三包”服务承诺的内容提供服务：


- 未经授权的维修、拆卸、碰撞、疏忽、滥用、进水、事故、改动；或不正当安装软件系统所造成的商品质量问题；或损毁、涂改产品标贴、机器序列号、防伪标记、封条
- 无有效“三包”凭证（能够证明该商品在三包有效期内的除外）或已超过“三包”服务有效期的
- 三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合
- 擅自涂改“三包”凭证
- 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏
- 因人为原因导致的产品性能故障
- 使用非原厂配件或不正确使用本机配件，导致产品故障或事故
- 未按产品说明书要求使用、维护、保管而造成损坏

备注

有毒有害物质或元素名称及含量标志

| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) |
|------|--------|--------|--------|------------|-------------|---------------|
| 支架主体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

 该电子电气产品不含有害物质，是绿色环保的产品，其废弃后可以回收利用，不应随意丢弃。

用户信息 *由用户填写

姓名(Customer Name) _____

联系电话(Telephone No.) _____

地址(Address) _____

主机型号(Model No.) _____

产品序列号(Serial No.) _____

购买日期(Date Of Purchase) _____

发票号码(Invoice No.) _____

购机商店(Name of Dealer) _____

商店联系电话(Telephone Number of Dealer) _____

备注(Remark) _____


*由维修师填写

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 维修人员签字 | | | |
| 变更日期 | | | |
| 故障原因 | | | |
| 联系电话 | | | |
| 维修中心名称 | | | |
| 送修日期 | | | |

维修记录

极米落地支架焕黑版

使用说明书&质保凭证



材质：105g太空梭双面哑光铜版纸

内容颜色：pantone cool gray 8c